

DZ09 okosóra használati útmutató

1. Biztonsági figyelmeztetés

A jelen dokumentumban lévő információk előzetes tájékoztatás nélkül nem módosulnak. Az órát az első használat előtt legalább 2 órán keresztül tölteni szükséges.

Biztonsági kód

Az eredeti biztonsági kód: 1122, ez a kód megóvja az óráját illetéktelenek előtt. Kérjük, változtassa meg ezt a kódot a biztonsága érdekében.

2. Termékjellemzők

2.1 Termékjellemzők

Power gomb: Ki/be-kapcsolás; Alvó mód/képernyő kikapcsolása; visszalépés a főmenübe

USB port: Töltés/Adatátvitel

Érintőképernyő/Touch screen: funkciók megjelenítése (főmenü).

2.2 Gyors termékinformáció

Balra csúsztatással léphet a következő képernyőre, a visszalépéshez jobb csúsztassa az ujját a kijelzőn; az értesítésekhez megtekintéséhez húzza fentről le az ujját majd vissza a bezáráshoz.

2.3 Órakijelző



Beállítási módok:

1 mód: Bekapcsolás, ha telefon óra módban van, kérjük kattintson a képernyő közepére és állítson be különböző óra megjelenítési módokat.

2 mód: Bekapcsolás, főmenü: beállítások--telefonbeállítások--készenléti menü megjelenítése – feloldás kiválasztása, válassza ki az Ön által preferált óra módot.

2.4 Témák beállítása



Virágos/Florid

Színes/Colorful

Klasszikus/Classics

Módok beállítása:

Főmenü: Téma beállítása, majd válassza ki az Önnek tetsző témát.

3. Termék használata

3.1 Sync szoftver letöltése.

Szkennelje a QR kódot és töltsse le az alkalmazást, amelyik kompatibilis az android telefonjával. Ez az alkalmazás csak az óra és a telefon közötti szinkronizációra használatos és nem használja a GPRS funkciót.

Ha már letöltötte a megfelelő szoftver, kérjük, ellenőrizze, hogy a legújabb verziója van-e meg.

Kérjük, amennyiben szükséges frissítse.



3.2 Sync szoftver telepítése és használata

Android Alkalmazás telepítése:

Kérjük, telepítse az android alkalmazást az okostelefonjára.

Android alkalmazás használata (már telepített)

(Okostelefon) Beállítások - Elérhetőség – Lépjen be a Bluetooth értesítésbe(szolgáltatás), engedélyezze ezt a szolgáltatást. (Kérjük, válassza a „biztos” / “sure” opciót, ha figyelmeztetés jelenik meg).

Klikkeljen a Bluetooth értesítésekre és válassza ki az Értesítési szolgáltatást (Notification service), válassza ki a Személyes vagy Rendszer alkalmazást az Értesítési alkalmazásban.

A telefonszolgáltatásba belefoglaltatik az SMS, bejövő hívás és az óra keresése.

3.3 Bluetooth Csatlakozás és Szinkronizáció

3.3.1 Telefonról az órára

Telefon beállítások — Bluetooth bekapcsolása – eszköz keresése, kérjük párosítsa a talált eszközzel és válassza az „igen” / “yes” a mobiltelefonján.

Kérjük, válassza a „biztos” / “sure” opciót, ha a telefon kéri, javasolt megoldásként válassza a „nem emlékeztet újra” / “no remind again” menüpontot, így kényelmesebb a használat a következő kapcsolatkor (nem emlékeztet újra).

Megjegyzés: A Sync szoftver már megnyitható a már telepített alkalmazások közül, a mobiltelefon megjeleníti a Bluetooth kapcsolatot 2-5 perc után; az óra informálja a Sync idejét a telefontal, majd a Sync bekapcsol. Üzenet jelenik meg az órán, amikor a telefon csatlakoztatva van.

3.3.2 Óráról a telefonra

BT tárcsázás (Dialer) a GV08-n – új eszköz keresése (search new device) – találatok megjelenítése (pl. s9500) - csatlakozás.

3.4 Alapvető funkció

3.4.1 Üzenet

Telefon vagy óra üzenetének szinkronizálása.

3.4.2 Bluetooth

Bluetooth állapotának beállítása, be/ki-kapcsolás.

3.4.3 Hívásinformációk

A sikeres Bluetooth csatlakozás után megtekintheti a híváselőzményeket.

Megjelenik az összes nem fogadott hívás, tárcsázott szám és fogadott hívás; a dátumot, időt és a nem fogadott hívás telefonszámát is megtekintheti, de azt nem tudja felhívni.

3.4.4 BT tárcsázó

Okosóra párosított eszközei

3.4.5 Távértesítő

Ha SMS-e, bejövő üzenete van, az okos óra értesíti.

3.4.6 Távkamera

Használja a telefon kameráját képkészítésre az óráján keresztül, ehhez a telefon kameráját be kell kapcsolni.

3.4.7 Elvesztést gátló: Óra megkeresi a telefont vagy a telefon az órát.

3.4.8 Beállítások

Megjegyzés: beállíthatja a telefon beállításában az óra kijelzőjét és a témáját. A biztonsági beállításokban a **biztonsági kód: 1122**.

3.4.9 Lépésszámláló

Mérheti a kalóriát vagy az elégetett kalóriát, vagy a lépésszámot, távolságot, sebességet, időt stb.

Ha vissza akar lépni a főmenüben, de a lépésszámlálót használni szeretné még, kérjük, nyomja meg a power gombot.

3.4.10 Alvás monitor: Alvás minőségét mutatja.

3.4.11 Emlékeztető: Beállíthat időt emlékeztetőként feladathoz.

3.4.12 Okos keresés: Órával kapcsolatos információkra kereshet

3.4.13 Ébresztő

3.4.14 Naptár

3.4.15 Számológép

3.4.16 Profilok/Felhasználók

3.4.17 Fájlkészítő

3.4.18 Audio lejátszó

Helyi vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül okostelefonon lévő zenét játszhat le.

3.4.19 Témák beállítása

3.4.20 Kamera

3.4.21 Videó rögzítő

3.4.22 Képnézegető

3.4.23 Videó lejátszó

3.4.24 Hangrögzítő

3.4.25 Böngésző

4. Megjegyzések

4.1 Az első használat előtt szükséges a készüléket tölteni 1-2 órát.

4.2 A kiegészítő kábelt és töltőt használja vagy az android telefonjának kiegészítőit.

4.3 Bluetooth kapcsolat megszakad, ha túl nagy a két készülék között a távolság, miután bekapcsolta az Elvesztés gátlót (Anti-lost), az okoskeresési funkció nem használható mielőtt kapcsolat megszakadt.

4.4 Kérjük, csatlakoztassa újra a Bluetooth-t, ha a kapcsolat alkalmanként megszakad (kérjük, 5 percen túli megszakadt kapcsolat után kézzel csatlakoztassa). Kérjük, egyezzen bele a telefonkönyv szinkronizálásához, különben nem lesz telefonkönyve.

4.5 Zenelejátszáskor előfordulhat, hogy egyes zeneszámot címét megjeleníti, míg másokét nem az óra, ez természetes, mert az android telefonok különbözőek lehetnek.

5. Hibakezelés

Ha az órával kapcsolatos bármely probléma (az alábbiakon kívül) nem megoldható, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az disztribútorral vagy a szervizszolgálattal.

5.1 Nem lehet bekapcsolni

A power gomb megnyomásának ideje túl rövid, tartsa nyomva minimum 3 másodpercig. Vagy alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltsse fel az órát.

5.2 Automatikusan leáll

Alacsony az akkumulátorszint, kérjük, töltsse fel az órát

5.3 Használati idő túl rövid.

Akkumulátor nincs tele, kérjük, győződjön meg róla, hogy tele van-e (a teljes töltésig minimum 2 óra szükséges). SIM kártya használata esetén, a készülék hamarabb lemerül.

5.4 Nem lehet tölteni.

Az akkumulátor élettartama idővel (pár év után) csökken, kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátor működik-e még. Cseréljen új töltőre, ha az nem működik. Kérjük, ellenőrizze az USB csatlakozót, hogy az jó-e, és próbálja újra.

5.5 Bejövő híváskor nem jelenik meg a hívó neve

Elfelejtette a telefonkönyvét feltölteni, amikor csatlakozott a Bluetooth-szal, vagy nem jelölte meg a telefonkönyv feltöltését.

Elfelejtette a telefonkönyvet szinkronizálni, amikor megszakította a kapcsolatot, kérjük, párosítsa a készüléket újra.

5.6 Rossz/gyenge telefonhívás hangminősége.

Az óra és a telefon túl távol van egymástól, kérjük, tegye őket közelebb egymáshoz; rossz BT jel. Rossza a térérő, kérjük, helyezze más, jobb térérő helyre a telefont.