

Biztonsági megfigyelő kamera

Használati utasítás

A készülék alkalmas beltéri használatra és cseppállósága miatt folyó víztől védett kültéri használatra!

A csomag tartalma:

- Kamera rögzítő aljzattal
- Távvezérlő
- Hálózati adapter
- Cd lemez
- Csavarok, tiplik

Kérem ellenőrizze a csomag tartalmát, ha hiányt észlel, azt jelezze a forgalmazónak!

A biztonsági kamera felhasználásának lehetőségei:

- A készülék két különböző funkciót tud ellátni!
- Van lehetőség a kamera képét real-time-ban (valós időben) való kép nézése. A termék beüzemelését követően (lent láthatja ennek leírását) a tartozék BNC-RCA csatlakozó átalakító termékre való kapcsolását követően a készülék képes RCA csatlakozóján keresztül valós idejű képet mutatni a rá csatlakoztatott pl. televízió készüléken!
- A biztonsági kamera másik funkciója, hogy a készülékbe elhelyezett SD kártyára (lent láthatja ennek leírását) mozgás érzékelésekor videót készít! Amint a mozgás megszűnik a rögzítés megáll! A kamera beépített akkuval rendelkezik, így a tápellátás megszűnésekor rövid ideig folytatja a rögzítést.
- A kamera infra LED-ei segítségével képes éjszakai főlvételt is készíteni!

A termék beüzemelése:

Valós idejű video anyag megtekintéséhez:

- Csatlakoztassuk a készülékhez az adaptert
- Csatlakoztassuk a készülék adapter csatlakozója mellett lévő un BNC csatlakozóra a tartozék BNC-RCA csatlakozó átalakítót a BNC csatlakozóra és erre csatlakoztathatja a pl TV készüléket
- A kamera már a valós idejű képet közvetíti a rácsatlakoztatott készülékre!

A készülék belső menü je:

A termék belső menürendszere a legideálisabb beállításokkal érkezik Önhöz, viszont van rá mód Önnek ezen változtatni!

A menü elérése:

A készüléket a fent leírt módon csatlakoztassuk a megjelenítő (pl tv) készülékhez, kártyát még ne helyezzen a kamerába!!! A belső menü elérése a távvezérlő SET menü gombjával történik! (a távvezérlő jelének vételére a kamera elülső részén, az objektív oldalán van a vevő, tehát a távvezérlőt

a kamera elülső része felé kell irányítani)

A menü rendszerben való mozgáshoz használjuk a nyíl gombokat föl-le nyíl a menüpontok közötti mozgás, egyes menü pontokba való belépés bal gomb!

A menüben átállítható beállítások: LANGUAGE- NYELV (alap helyzetben English-Angol)

AUTO OFF -AUTOMATA KIKAPCSOLÁS (ki vagy 1min-t követően)

LIGHT FREQU- 50Hz vagy 60 Hz

TV OUTPUT-TV KEIMENETI RENDSZER (NTSC vagy PAL)

A menüből való kilépéshez a kamerán a kártyafogalat melletti kör alakú gomb megnyomásával léphet ki!

A termék biztonsági rögzítő kameraként használata:

A kamera alsó rögzítő része (legalsó gyűrű) eltekerhető és ezt követően lehetőség van a készülék rögzítési részének elérésére.

A gömb alakú kameratartó szerkezetébe találunk egy „U” alakú bevágást, tekerjük körbe a kamerát addig, amíg a kártya nyílást ide nem forgattuk (segítség a kártya nyílás megtalálásához: a kamera elülső részén a szélső műanyag keretben található egy háromszög alakú nyilacska, ami jelzi a kártya nyílás pontos helyét). A kártya nyílás mellett található egy kör alakú reset gomb.

Kártya behelyezése: a készülék objektív részét felénk tartva a memo kártyát a hátsó felével fölfelé kell benyomni a kártya foglalatba (a kártyát toljuk újhegygel, körömmel, amíg be nem pattan)!

Maximum 32 GB memória kártya használható!

Az adapter csatlakoztatását követően egy belső piros LED villogni kezd, ekkor már el is kezdődik a fölvétel, hiszen a kamera mozgást érzékel! Amint a készülék nem érzékel mozgást a piros Led villogás megszűnik és a mozgás megszűnését követően a video fölvétel is leáll!

A memo kártya kivétele: A betolt kártyát újhegygel, körömmel, nyomjuk meg majd az kipattan és kivehető! Ezt követően a számítógép kártyaolvasójának segítségével csatlakoztassuk a számítógéphez és a számítógépünk video lejátszó programjának segítségével indítsuk el a fölvételek lejátszását!

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)