

## Turbo Heater mini hőszugárzó LCD kijelzővel

### Használati utasítás



1. Csatlakoztassa az elektromos aljzatba a készüléket. A termék kényelmes elhelyezése érdekében használja az aljzat elforgatását biztosító lehetőséget (lásd „3állású aljzat beállítása” című fejezet alatt).
2. Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsoló gomb segítségével. „I”-állás bekapcsolt, „O”-állás kikapcsolt állapot. Majd nyomja meg hosszan a Speed gombot.
3. Válassza ki a kívánt hőmérsékletet, 15-32°C között a hőmérséklet növelő és csökkentő gomb segítségével. A beállított aktuális hőmérséklet megjelenik a digitális kijelzőn.
4. A kívánt ventilátor sebesség kiválasztásához és beállításához használja a ventilátor sebesség szabályozót. Az aktuálisan beállított érték megjelenik a kijelzőn a magas (HH) és alacsony (LL) érték között.
5. A használat után kapcsolja ki a készüléket a be/kikapcsoló gomb segítségével. „I”-állás bekapcsolt, „O”-állás kikapcsolt állapot. A készüléket annak lehűlése után távolítsa el a konnektorból, és tárolja száraz, hűvös helyen a következő használatig.

#### **3 állású aljzat beállítása**

1. Nyomja meg és tartsa úgy a csatlakozó állás állító gombot.
2. a kezével óvatosan állítsa a kívánt állásba az elektromos csatlakozót, ahogy a képen látható.
3. A kívánt irány beállítását követően engedje el a csatlakozó állás állító gombot, ezzel zárva a kiválasztott beállítást.

### **Időzítő beállítása**

A termék beépített időzítő funkcióval is rendelkezik, aminek segítségével a kiválasztott időtartamot követően automatikusan kikapcsol.

1. A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg az időzítő kapcsolót az időzítő funkció aktiválásához.
2. A gomb ismételt lenyomásával állítsa be a kívánt értéket 1-12 óra között.
3. A megfelelő érték kiválasztása után, annak jóváhagyásához várjon néhány másodpercet.
4. Az időzítő törléséhez kapcsolja ki a készüléket.

A készülék automatikusan 12 órán belül leáll, ha nincs beállítva időzítés.

### **Karbantartási útmutató:**

Figyelem! Használat előtt húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból, és gondoskodjon a teljes kihűléséről.

- A termék külső takarításához használjon sima szövésű nedves rongyot, ha szükséges használhat enyhe hatású tisztítószer is. Ezt követően száraz ronggyal át kell törölni a készüléket.
- Ne használjon alkoholt, gyúlékony anyagot, durva súrolószert, bútortisztítót, keféket a hősugárzó tisztításához, ezek sérülést okozhatnak az eszközben.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen száraz.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

Amennyiben a készülék túlmelegedés miatt kikapcsol, húzza ki a konnektorból valamilyen tűzálló anyag segítségével. Várja meg amíg kihűl, és csak ezt követően csatlakoztassa ismét.

**FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE RAKJA FOLYADÉKBA AZ ESZKÖZT!**

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbiekben is.

Figyelem! A tüzesetek és az áramütés elkerülése érdekében fokozottan ügyeljen, amikor a konnektorba helyezi a készüléket. Tilos hosszabbító használata! Továbbá tilos a terméket letakarni, és a közvetlen közelében gyúlékony anyagot tárolni.

### **Fontos biztonsági előírások**

Figyelmesen olvasson el minden biztonsági előírást, mielőtt használatba veszi a terméket.

A készülék használata során mindig figyeljen, és végezze el az alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a tüzeseteket, áramütést, illetve egyéb személyi sérüléseket.

- Ezt a fűtőberendezést egy 240V-os, 15A (vagy több) áramkörre kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztasson más terméket is ugyanarra a konnektorra. Ha nem biztos benne, hogy otthona megfelel ezeknek a specifikációknak, kérje ki szakember véleményét. Ez fontos, hogy elkerülje az esetleges tűzveszélyt, túlmelegedést, meghibásodást, vagyoni kárt, személyi sérüléseket és haláleseteket.
- A készülék használat közben forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg csupasz bőrrel a készülék felületét. Ha mozgatni szeretné a készüléket, használjon hőálló segédeszközt.

- Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól, mint pl. bútor, párnák, ágynemű, papírok, ruhák, és függöny. Legalább 1m távolságra tartsa ezektől a készüléket.
- Legyen rendkívül óvatos, ha a készülék közelében gyerek, rokkantak, háziállatok tartózkodnak. Ilyen esetben SOHA ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha nem használja.
- Ne működtessen olyan fűtőberendezést, melynek károsodott az aljzata, vagy meghibásodott, sérült, illetve ha a készüléket leejtette.
- Tilos a termék szétszedése, és javítása.
- Ne használja a terméket kültéren. Ne tegye ki esőnek, hónak, közvetlen napsütésnek, szélnek, illetve extrém időjárási körülményeknek.
- **A hőszugárzó nem használható fürdőszobában, mosókonyhában, és hasonló helyiségekben!**
- Ez a készülék nem használható olyan helyeken, ahol GFCI- csatlakozók vannak.
- Soha ne helyezze olyan helyre a hőszugárzót, ahonnan fürdőkádba, vagy más víztartályba eshet.
- A készülék kikapcsolásához első lépésben nyomja meg a kikapcsoló (OFF) gombot, és csak ezt követően húzza ki a konnektorból.
- Fokozottan ügyeljen arra, hogy a hőszugárzó nyílásait semmilyen eszköz ne blokkolja, mert ez áramütést, tüzet, vagy a fűtőelem károsodását okozhatja. Továbbá, hogy semmi ne akadályozza a levegő ki-, és beáramlását.
- Ne használja puha felületen, mint pl. ágy.
- Használat közben a hőszugárzó 1m-es körzetében ne hagyjon semmit.
- NE használja a hőszugárzót olyan helyeken, ahol benzint, festéket, vagy gyúlékony folyadékokat használnak, vagy tárolnak, valamint ne használjon gyúlékony oldószereket a fűtőelem tisztításához. Mindig tartsa szárazon a készüléket.
- Mindig a leírtaknak megfelelően használja a készüléket. Az útmutatóban megfogalmazottaktól eltérő használat tüzesethez, áramütéshez, és egyéb személyi sérülésekhez vezethet.

### Figyelem!

A hőszugárzó max. 240V-tal működik. Az eszköz szabványos, földelt csatlakozóval rendelkezik, ne használja földeletlen aljzatban.



[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)