

## Nicer Dicer szeletelő használati útmutató

Elegend van az aprításból és a szeletelésből?

A mélyhűtött aprított zöldség megkönnyíti a munkát, de kevésbé egészséges.

Készíts gyorsan vitaminokban gazdag, egészséges házi ételt!

Fogyassz több zöldséget és gyümölcsöt naponta!

A multifunkcionális aprítóval könnyebben elkészítheted az egészséges salátákat, leveseket és más ételeket.

Nélkülözhetetlen konyhai eszköz!

A készlettel együtt járó ételtartó doboz átlátszó, ezért jól látható, mit tettél el benne.

Vágd az ételt egyenesen a tartóba, majd az étel szervírozásához is használd a műanyag dobozt.

Ha nem használod fel az összes ételt, egyszerűen fedd le a dobozt a frissen tartó fedéllel.

Az éles, rozsdamentes acélból készült pengék bármilyen gyümölcshöz vagy zöldséghez egyszerűen használhatóak.

Helyezd a pengét a vágóalapra, majd a védőtetővel rögzítsd.

Tedd rá a gyümölcsöt vagy a zöldséget, és nyomd le a védőtetőt.

A gyümölcsöt vagy a zöldséget egyenletes kockákra/darabokra/hasábokra fogod tudni vágni pillanatok alatt, rendetlenség nélkül.

A Multifunkcionális aprító szeletelő készlet használata:

- Helyezd a vágóalapot az aprító tálra és emeld fel a tetőt.
- Tedd be a pengét és helyezz rá egy darab zöldséget vagy gyümölcsöt.
- Nyomd le a Nicer Dicer fedelét. Az egyenletesen felaprított darabok az aprító tálba esnek.
- Ha nem használod fel az összes ételt, az edényt a frissen tartó fedéllel zárhatod le.
- Nicer Dicer Plus készletében található valamennyi alkatrész mosogatógépben mosható.