

Gomb funkció leírás:

1. Bekapcsoló gomb
2. Menü gomb
3. Le gomb
4. Ok gomb
5. Mód gomb
6. Lezáró gomb
7. Újraindító gomb/mikrofon
8. Áramellátás gomb
9. Memória kártya
10. Hangszóró
11. Kijelző
12. Felvétel
13. Konzol
14. USB csatlakozó
15. IR LED

Áramellátás

1. Beépített akkumulátor
2. USB töltő

Jellemzők:

Mielőtt használná a készülékét, minden fájlt mentsen le a memória kártyáról.

1. Be-/Kikapcsolás funkció

Bekapcsolás: Röviden nyomja meg a bekapcsolás gombot.

Kikapcsolás: 3 másodpercig nyomja meg a bekapcsolás gombot a kikapcsoláshoz

Egyéb: Ha bedugja a töltőt a töltés automatikusan elindul.

2. Video felvétel funkció

Video: Felvétel készletli mód, röviden nyomja meg az OK gombot a felvételhez, az OK gomb ismételt megnyomásával megállítja és elmenti a felvételt.

3. Fényképező mód

Fénykép: Fénykép készletli mód, röviden nyomja meg OK gombot a fénykép készítéséhez.

4. Visszajátszás funkció

Visszajátszás: Visszajátszás mód, nyomja meg az ON vagy az alatta lévő gombot a fájl kiválasztáshoz, majd nyomja meg OK gombot a fájl lejátszásához.

5. Plusz/ feloldás funkció

Lezárás: Video, nyomja meg a lezárás gombot, a jelenleg felvett videó zárolt lesz.

Feloldás: Visszajátszás módban feloldás a menu opciókban.

6. Fókuszáló funkció

Fókuszálás: Video és fényképező készletli módban nyomja meg a gombot és a le gombot fókuszban, legnagyobb nagyítás 4-szeres.

7. Töltési mód:

Amikor a töltés befejeződött 3 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot a video módhoz.

Videó menü:

Videó módban nyomja meg a menü gombot, hogy beléphessen a felvétel menübe.

Videó felbontás: HD/D1/VGA

1080p

720p

VGA

Felvételi idő beállítása: 2perc/ 5perc/15perc

Bezárás: Bezárja az időzített felvételt, amikor a kártya a megtelt a felvétel leállításakor.

2 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 2 perc.

5 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 5 perc.

10 perc: Minden egyes videó leghosszabb felvételi ideje 10 perc.

Mozgásérzékelés: Be/Kikapcsolás

Bekapcsolás: Felvételi készenlét, DVR nem igényel semmi beavatkozást.

Kikapcsolás: Felvételi készenlét, amikor egy tárgy mozog, a kamera előtt automatikusan elindul a felvétel.

Videó hang: Be/Kikapcsolás

Bekapcsolás: Videófelvétele hanggal

Kikapcsolás: Videó felvétele néma módban

Videó idő kijelzés: Be/Kikapcsolás

Bekapcsolás: A videó jobb alsó sarkában megjelenik a jelenlegi idő.

Kikapcsolás: A videón nem jelenik meg a jelenlegi idő.

Időzített kikapcsolás: Azonnali/10S/30S

Azonnali kikapcsolás: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor azonnal kikapcsol.

10S: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor 10 másodperc múlva kikapcsol.

30S: Felvételi készenlétben vagy az USB csatlakozó kihúzásakor 30 másodperc múlva kikapcsol.

Fénykép menü:

Fényképező módban nyomja meg a menü gombot a kamera menü megnyitásához.

1. Fényképező mód: Azonnali/késleltetett 2S/késleltetett 10S/sorozat

Azonnali: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép rögtön elkészül

Késleltetett 2S: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép 2 másodperc múlva elkészül

Késleltetett 10S: Nyomja meg az OK gombot, a fénykép 10 másodperc múlva elkészül

Sorozat: Az OK gomb lenyomva tartásával 3 fényképet készít

3. Fénykép minőség: Szuper jó/jó/normál

4. Expozíció: -2-től +2-ig

Negatív: A kép sötétebb

Pozitív: A kép világosabb

5. CDS: Be/Kikapcsolás

Rendszer menü

Először nyomja meg a menü gombot majd a mód gombot, hogy belépjen a rendszer menübe.

1. Dátum és idő: Beállíthatja a jelenlegi időt és az idő kijelzés formátumát.

2. Automata kikapcsolás: 1perc/3perc/5perc/kikapcsolva

1perc: készenléti módban 1 perc után automatikus kikapcsol.

3perc: készenléti módban 3 perc után automatikus kikapcsol.

5perc: készenléti módban 5 perc után automatikus kikapcsol.

Kikapcsolva: A készülék nem kapcsol ki automatikus.

3. Hangok: Objektív/Indítási hang/Gomb hangok/Hangerő

Objektív: Nyitáskor hangot ad, bezáráskor nincs hang.

Gomb hangok: Bekapcsolja a gomb hangokat vagy kikapcsolja a gomb hangokat.

4. Nyelv: Választhat 13 nyelvből

5. TV: NTSC/PAL

6. Feszültség frekvencia: 50Hz/60Hz

7. Formázás: Letöröl minden fájlt a memória kártyáról.

8. IR LED: Kikapcsolás/Bekapcsolás/Automata

Kikapcsolás: Kikapcsolja az infralámpát.

Bekapcsolás: Bekapcsolja az infralámpát.

Automata: Alacsony fényviszonyoknál automatikusan

Bekapcsol az infralámpa.

9. Gyári beállítások visszaállítása: Visszaállítja a gyári beállításokat. 10. Verzió információ:

Megtekintheti a jelenlegi rendszer verziót

Fájl letöltése:

1. Csatlakoztassa USB-vel a számítógéphez „HDD” módban.

2. A saját gépben cserélhető lemezként jelenik meg.

3. A fájlokat a DCIM/100MEDIA mappában találja meg.