

## WIFI térfigyelő kamera Használati utasítás

### **A kamera üzembehelyezése**

A kamerát fel tudja tölteni bármilyen USB-s hálózati töltővel A kamera alján talál egy gumi fedő részt ami alatt található a töltésre szolgáló mikro USB csatlakozó valamint a Micro SD kártya helye és a reset gomb. A micro USB csatlakozó segítségével fel tudja tölteni a kamera akkumulátorát. Ha feltöltötte, húzza le az USB csatlakozót.

WIFI-n keresztül tud csatlakozni az internetre vagy közvetlenül a telefonjára. Olyan helyen tudja csak használni ahol van WIFI, és tudja a belépési adatait.

**Micro sd kártya behelyezése** : A készülék micro sd kártyára rögzíti a felvett video anyagot. Használjon minimum class 6-os sebességű kártyát. Helyezze a kártyát a foglalatba. Gyengéden nyomja meg a kártyát, míg nem fixálódik a foglalatban. Ha ki akarja venni megint nyomja be majd engedje el és egy rugó kinyomja a kártyát, így az kivehető. Figyeljen arra, hogy megfelelő irányba álljon a kártya behelyezéskor. Ha gyenge nyomásra nem megy be a foglalatba akkor ne erőltesse fordítsa meg a kártyát és próbálja meg úgy. Maximum 32 Gb-os kártyát helyezzen a készülékbe.

## Tosee Plus alkalmazás használata

### **Regisztráció**

1. Az alkalmazás használatához regisztrálnia kell. Ehhez kattintson a kezdőképernyőn a SIGN UP feliratra.
2. A következő képernyőn adja meg az email címét és klikkeljen a NEXT gombra.
3. A következő képernyőn adjon meg egy jelszót ami legalább 6 és legfeljebb 26 karakter lehet. FIGYELEM a jelszónak tartalmaznia kell legalább 1 nagybetűt, 1 kisbetűt és számot. A jelszót kétszer kell beírnia egymás alá. Ha megvan kattintson a NEXT gombra.
4. Nézze meg az email fiókját, ha nem kapja meg 1-2 percen belül az emailt akkor nézze meg a SPAM mappában is. ha ott sincs akkor kattintson a RESEND gombra.

### **Kamera hozzáadása**

Fontos hogy kamerát csak úgy tud hozzáadni ha WIFI hálózat közelében van és a telefon fel van rá jelentkezve.

1. A kamerát kapcsolja be a bekapcsoló gombbal (lásd 1.ábra). A bekapcsolás után egy rövid hangot fog hallani és a kamera elején egy piros fény fog villogni.
2. Az Tosee Plus applikációban kattintson a jobb felső + ikonra.
3. A következő képernyőn válassza az AP feliratot
4. Ha a piros fény villog akkor kattintson alul a Red light is flashing gombra. A kamera ekkor saját WIFI jelet kezd sugározni amire a telefont fel kell csatlakoztatni.
5. Ehhez kattintson alul a Go for setting gombra. Ott válassza ki Tosee\_Plus kezdetű WIFI-t és csatlakozzon. Ha a telefonja megkérdezi, hogy biztosan megtartja-e a Wifi kapcsolatot akkor

**[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)**

**[HASONLÓ TERMÉKEK](#)**

válassza az igent.

6. Lépjen vissza és válassza a NEXT gombot alul. A következő képernyőn válassza ki a WIFI-t és írja be a jelszót ( Password) ha a Wifi-t nem találja a listában, akkor alul kézzel is beírhatja a nevét és a jelszavát.
  
7. A következő képernyőn válassza ki a WIFI-t és írja be a jelszót ( Password) ha a Wifi-t nem találja a listában, akkor alul kézzel is beírhatja a nevét és a jelszavát. Majd kattintson a NEXT gombra. A kamera ekkor megkezdzi a konfigurálást. Ami eltarthat akár 1 percig is. Ekkor fontos hogy a WIFI router közelében legyen. Ha sikerült akkor felül az Addition success feliratot látja. A felugró ablaknál válassza alul az X jelet. Ezután adhat egy nevet a kamerának pl. Otthon, majd kattintson a Confirm gombra alul.

### **A kamera beállításai**

Nyomja meg a Beállítások ikonját a kamera menüben (15-ös). Bizonyos szoftver verzióknál előfordul, hogy nem mindig jön be a beállítások menü. Ha ilyen tapasztal lépjen a fő oldalra és a Mine menüben a Clear cash-t válassza ki majd a felugró ablakban nyomjon OK-t. Ez megoldja a problémát.

A beállítások menüpontok a következők.

1. Device Storage- Tárhely beállítások.  
My cloud Packages: A felhő alapú tárolás előfizetését nézheti meg.  
Delete the cloud storage video: A felhőben tárolt videók törlése (később nem állítható vissza)  
SD card status: A memóriakártya státusza. Available= elérhető  
Memory card capacity- A memóriakártya kapacitását és szabad helyét mutatja.  
Time length of automatic recording- Az automatikus felvétel hosszát állíthatja be. Az értékek másodpercben vannak megadva. Permanent= Folyamatos, azaz nem áll le amíg mozgást észlel  
Format the SD card: Az sd kártya formátálása (mindent töröl róla)
2. Beállíthatja hogy hova rögzítsen a kamera, az SD kártyára (memory Card vagy a felhő alapú tárhelyre (Cloud storage)
3. Indicator Lamp: Bekapcsolhatja hogy a kamera elején levő LED villogjon-e felvételidején
4. Night Vision Infrared- Az infra módot bekapcsolhatja Turn On, Kikapcsolhatja-Turn Off, Vagy automatikusra állíthatja, ekkor a kamera fényviszonyok függvényében kapcsolja ki vagy be.
5. Message sending- Az email értesítéseket kapcsolhatja ki/be
6. Mobile detection sensitivity-  
Start- bekapcsolhatja a mozgás érzékelést  
Low- 10 másodpercnyi mozgás esetén fog beindulni a kamera  
Medium- 5 másodpercnyi mozgás esetén fog beindulni a kamera  
High- Azonnal beindul ha mozgást érzékel
7. Intercom volume- A hangátvitel hangerejét állíthatja
8. Use Scenario-  
Start-bekapcsolás  
Backlight compensation: Szemből jövő fényt kompenzál  
Movement: Mozgásra optimalizált felvétel
9. Screen Inversion: 180 fokkal megfordítja a képet
10. Anti flicker- Villódzás kompenzálás. Ha az esti felvételen villódzást tapasztal akkor állítsa át
11. Device information- Eszköz információk
12. Delete the device- A kamera eltávolítása az applikációból



