

3 az 1-ben arcszőrzet nyíró Használati utasítás



Töltés:

- Töltési idő:10-12 óra
- Névleges feszültség: AC220-240V (50Hz-60Hz)
- Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd dugja be a fali aljzatba. LED jelzi a töltést.

Útmutató a cserélhető fejekhez:

A fejek cseréjéhez fogd meg a terméket, fordítsd magaddal szembe. A bekapcsoló gomb felőli oldal nézzen feléd. Fogd meg a fejet, majd fordítsd el jobbra és emeld le a készülékről. A másik fej csatkoztatásához helyezd a fejet a testre, majd fordítsd el balra.

A nyíró használata:

Távolítsd el a védőkupakot. A bekapcsoló gombot felfelé nyomva kapcsold be a készüléket.

Óvatosan helyezd a nyírót az orrnyílásba a szőr eltávolításához.

Ugyanígy járj el a fül, pajesz, szemöldök és szakáll szőrzet nyírásánál.

(A) Orr- és fülszőrzet nyíró:

A fej úgy lett kialakítva, hogy eltávolítsa a fül- és orrnyílásból a nem kívánt szőrszálakat.

Óvatosan közelítsd meg a nyírni kívánt területet. Sosem szabad a nyílásokba erőltetni, mert sérülést okozhat.

Ha bármilyen fájdalmat, kellemetlenséget érzel a használat közben, akkor azonnal fejezd be a termék használatát.

Minden használat után tisztítsd meg a terméket és helyezd vissza a védőkupakot.

(B) Szemöldök formázó:

A nem kívánt szemöldök szála, arcszőrzet és egyéb testszőrzet eltávolítására használható.

(C) Szakáll formázó:

A szakáll illetve a kisebb területek nyírására, a haj- és szakállvonal formázására szolgál.

Óvatosan érintsd a bőrhöz és mindig ugyanabban a szögben tartsd. Ha különböző képen tartod a bőrhöz, úgy az torzan, másképpen vágja le a különböző területeket.

Tisztítás és tárolás:

Rendszeres tisztítás ajánlott. Ügyelj arra, hogy a készülék legyen kikapcsolva és ne legyen az aljzathoz csatlakoztatva.

Tisztítás tisztítókefével:

Sose tartsd a készüléket víz alá. A fejek tisztításához használd a mellékelt tisztítókefét. Alaposan tisztítsd meg a szőrszálaiktól a fejet és a készüléket.

Tisztítás vízzel:

A készülék tartozékai rozsdállóak, a vágópengék rozsdamentes acélból készültek, ezáltal a folyóvíz alá tartva is lehet őket tisztítani. (Kizárólag a fejeket, a készüléket nem érheti víz.)

Minden esetben le kell távolítani a fejeket a testről a tisztítás előtt. Tisztítás közben a penge mindig nézzen lefelé. a terméket csak a teljes megszáradás után szabad újra használni.

*Ne használj maró hatású tisztítószert a tartozékokhoz!

* Ne tedd ki a készüléket nyomásnak, vagy kemény tárgyaknak!

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)

