

Csokiszökőkút Használati Utasítás

Olvassa fel a csokoládét gőz fölött egy edényben, vagy melegítse fel mikrohullámú sütőben. Ízlés szerint keverjen bele némi olajat, vajat, vagy tejet.

Az olvasztott csokoládé keveréket csak előmelegített (min.10 perce üzemelő) szökőkútba öntse, különben hirtelen lehül és elveszíti cseppfolyóságát.

Helyezze el a tornyot a kút tányérján, majd ezt követően csúsztassa be a csavart a helyére.

Csatlakoztassa a szökőkutat elektromos áramba és az előmelegítéshez nyomja meg a Heat gombot.

Miután az kellően felmelegedett, öntse a forró csokoládé keveréket a kútra és nyomja meg a Motor gombot. Garantáltan minden vendégnek édes örömeket okozhatunk vele.

[KATTINTSON ID A TERMÉKÉRT!](#)

[Hasonló Termékek](#)