

Bluetooth FM transmitter



A vezeték nélküli rendszer lehetővé teszi, hogy az USB-n, vagy SD memóriakártyán tárolt Audió file-okat lejátszhassa az autójában. Ha zenehallgatás közben bejövő hívást kap, kihangásíthatja a hívást, majd annak befejezése után visszatérhet a zenelejátszó módba, továbbá a telefonján tárolt zenei file-okat is hallgathatja kihangosítva, különösebb átalakítások nélkül.

Ezáltal a vezetés során nem csupán zenét tud hallgatni, de a telefonja ki hangosításával biztonságossá is teheti utazását.

A termék jellemzői:

- 1, Bluetooth kihangosított hívások
- 2, Hívó fél azonosítás
- 3, Visszhang , -és zajszűrés
- 4, Sztereo Bluetooth és Rádió technológia.

Zenelejátszás:

USB/SD kártya támogatás

MP3 és WMA formátumok lejátszása

Automatikus kikapcsolási memória

Autós szivargyújtós üzemmód

21 gombos távirányító

Csatlakoztassa a terméket a szivargyújtó nyílásába, helyezzen bele SD kártyát, vagy U-disk-et, amik tartalmaznak zenei file-okat. Ekkor bekapcsol a zenelejátszó-mód.

A „PLAY” gomb megnyomásával indíthatja el a számokat, illetve állíthatja meg azokat.

Az autóban található lejátszót állítsa FM-módba annak érdekében, hogy elkerülje, hogy a két lejátszó begerjedjen. Kibocsátási frekvencia-szabályozás:

Nyomja meg a „CH-„ valamint „CH+” gombokat a frekvencia-tartomány beállításához (Frekvencia-tartomány: 87.5-108MHz), hosszan tartott nyomás esetén bekapcsol a gyors csévézés.

A „<<” és „>>” nyilakkal választhat az előző, valamint következő számok között.

A Bluetooth kihangosító használata:

Ezen alkalmazás első használata során el kell végezni néhány beállítást, amik a következők:

Nyomja meg az autós Bluetooth MP3 alkalmazáson található „PLAY” gombot, ekkor a

„PAIR” szó jelenik meg, majd ezután kapcsolja be a mobiltelefonján a Bluetooth-t, és állítsa keresésre.

Miután megtalálta az eszközt, írja be a „0000” biztonsági kódot!

Ezen beállítások elvégzése után már használhatja a kihangosító funkciót.

Ha zenelejátszás alatt kap bejövő hívást, csak nyomja meg a felvevő gombot, és a kihangosító funkció automatikusan bekapcsol, a hívás befejezésével pedig újra visszatérhet a zenelejátszáshoz.

A telefonon található zenék Bluetooth-on való hallgatásához:

a2dp funkció:

Amennyiben a telefonján aktív a Bluetooth kapcsolat, a számok lejátszása automatikusan kihangosításra kerül. Ezen Bluetooth szolgáltatás több telefon típussal is használható, de egyszerre csak egy telefont lehet csatlakoztatni.

Ha az egyik telefon „call” módban csatlakozik, akkor a másik készülékről csupán a zenelejátszó alkalmazást tudja párosítani.

Prioritásszint:

Amennyiben egyszerre több módot is használ, az alábbi prioritásszintet láthatja:

Mobil hívás>a2dp lejátszó>U-lemez zenelejátszó>SD kártyáról való lejátszás.

Ha alacsonyabb módok is aktívak, a magasabb prioritást élvező alkalmazások használata idejére azok kikapcsolnak.

Technikai paraméterek:

Jellemző hálózat: 12V

Limit hálózat: 9-26 V

Energiaigény: 1W

Hőmérsékleti csúcsok: -20-tól +50°C.

Lejátszható formátumok: MP3,WMA

SNR:60dB

Torzítási faktor: <0.1%

Frekvencia: 20Hz-15kHz

bal és jobb csatornák hangereje: 60dB

Bluetooth verzió: 2.0

Bluetooth Audió lejátszás az a2dp alkalmazással

Bluetooth hatótávolság: 10-15m

Fm frekvencia: 87.5-108MHz

A Távirányító leírása:

A „CH-” és „CH+” gombok megnyomásával 0.1MHz-enként növelheti, vagy éppen csökkentheti a frekvenciát. Közvetlen frekvencia-beállítási mód:

A számgombok segítségével írja be a kívánt értéket, pl 107MHz esetében az 1-7-0 gombokat, majd a „CH+” gombot, és 3 másodpercen belül mentve lesz a kívánt érték.

Hangerő beállítások:

Zene lejátszása közben a „VOL+” és „VOL-„ gombok lenyomásával tudja szabályozni a mindenkori hangerőt. Zeneszám választása:

A „PREV” és „NEXT” gombokkal választhat az előző, valamint következő zeneszámok között.

Közvetlen zeneszám kiválasztására is van lehetőség abban az esetben, ha tudja az adott szám sorszámát.

PI az 1201-es szám lejátszásához üsse be az 1-2-0-1-es gombokat, majd nyomja le a „PLAY” gombot, a szám elindításához.

Equalizer beállítások:

Öt lejátszási mód közül választhat, ezek:

NORMAL,ROCK,SOFT,JAZZ valamint SRS.

A „PLAY/PAUSE” gomb megnyomásával indíthatja el, vagy akár állíthatja meg a számokat.

Amennyiben a távirányítót szeretné használni direkt

(közvetlen) kihangosított telefon híváshoz, csak üsse be távirányítón a felhívandó fél telefonszámát, majd nyomja meg a távirányítón található „CALL” gombot.

Amennyiben többen is utaznak az autóban, és nem szeretné, hogy mások is hallják beszélgetését, nyomja meg a „private chat” gombot, s ezáltal a hívás a telefonján folytatódik tovább.

Megjegyzés:

Ezen alkalmazás a mobiltelefonok legtöbbszörrel kompatibilis, bár lehetnek olyan funkciók, amelyek talán nem minden esetben működnek.

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)