

ROVUS ARCTIC COOLER **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, amit őrizzen meg későbbi felhasználásra.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hordozza a vízzel feltöltött készüléket. Némi víz akkor is maradhat a készülékben, ha a tartály üres.
- Csak tiszta vizet használjon. Szükség esetén használjon desztillált vizet.
- A készüléket nem szabad üresen működtetni, mert ez a termék meghibásodásához és/vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet.
- A Rovus Arctic Cooler a tiszta levegőjű helyeken a leghatékonyabb. A nagyobb por/szennyeződés csökkentheti a készülék élettartamát.
- A készülék csak beltéren, száraz helyiségekben, és csak háztartási célokra használható.
- Ha a készülék felületén szivárgást észlel, válassza le a Rovus Arctic Coolert a hálózati áramforrásról, és hagyja 24 órán keresztül száradni. Ezután használja a szokásos módon.
- Ne helyezze közvetlen napfényre hosszabb ideig.
- A készülék hosszabb ideig történő tárolása előtt ürítse ki a víztartályt, kapcsolja be a készüléket és legalább 4 órára állítsa a legmagasabb ventilátorsebességre. Ez kiszárítja a szűrőket és a készülék belső részét.
- Csak a csomagban található eredeti USB kábelt használja.
- Ne érintse meg a tápegységet vagy a tápkábelt nedves kézzel.
- Húzza ki a Rovus Arctic Cooler készülék tápkábelét a konnektorból a tisztítás, a szűrő eltávolítása / cseréje vagy a készülék mozgatása során.
- Használat előtt helyezze a készüléket egy kemény, sima, stabil és száraz felületre.
- Ne tegye a Rovus Arctic Coolert fűtőtest vagy más elektromos berendezés közelébe.
- Ne helyezze a készüléket folyosókra vagy olyan nagy forgalmú területekre, ahol abba mások esetleg elbotlanak vagy belerúgnak.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy a készülék belsejébe.
- Ne tegyen tárgyakat a Rovus Arctic Cooler tetejére.
- Hagyja mindig szabadon a készülék elülső és hátsó rácsát.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a készüléket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tegye a Rovus Arctic Coolert nyílt láng vagy hőforrások közelébe.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják. Idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a készülékkel kapcsolatos ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatos útmutatót megkapták, és értik a gép használatával járó kockázatokat. Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek játékszerként használják. A készülék tisztítását és karbantartását 8 év alatti gyermek nem végezheti, kivéve, ha a műveletet felnőtt felügyeli.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt a tápellátásra csatlakoztatja, vagy arról leválasztja.
- Soha ne kísérelje meg a készüléket saját kezűleg megjavítani, a szervizelést mindig megfelelően

képzett szakembernek kell végezni.

- Ha a hálózati kábel megsérült, ki kell cserélni, amit csak képzett szakember hajthat végre.
- A készülékhez csereszűrő kapható. Ha a szűrőpatron megrongálódott vagy meghibásodott, vásárolhat egy újat.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel vagy távirányítóval.
- A terméket ellenőriztük, ellenben a használat és az abból fakadó következmények a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA:

1. Fénykapcsoló
2. Ventilátorsebesség gomb
3. Elülső rács
4. Ventilátorsebesség jelzőfény
5. Ki/bekapcsoló gomb
6. Hátsó rács
7. Tápkábel bemenet
8. Vízartály fedele
9. Vízartály
10. USB adapter
11. USB kábel


TIPPEK:


- Helyezze a Rovus Arctic Coolert egy magasabb felületre, például asztalra, íróasztalra vagy pultra. Ez a legjobb módja annak, hogy a környezetét a leggyorsabban lehűtse.
- Használat előtt és a vízartály feltöltése után hagyjon 3 percet arra, hogy a szűrő felszívja a vizet. Ezáltal gyorsabban képződik hűvös levegő.
- A leghűvösebb hely közvetlenül az eszköz előtti néhány méter.
- Egy töltéssel a Rovus Arctic Cooler kb. 8 órán keresztül működik alacsony ventilátorsebesség mellett. Ha a tartályból kifogyott a víz, a nedves szűrőnek köszönhetően a Rovus Arctic Cooler egy kis ideig továbbra is hűteni fog.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÉS BEÁLLÍTÁS:

1. Helyezze a készüléket egy sima felületre.
2. Nyissa fel a vízartály fedelét és töltsse fel vízzel. A töltéshez kancsó vagy mérőedény használata javasolt.
3. Csatlakoztassa az USB adapter kisebb végét a készülék tápcsatlakozójába. Ezután csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a számítógéphez, vagy egy külső akkumulátorhoz (power bank).

HASZNÁLAT:

1. Nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot a Rovus Arctic Cooler bekapcsolásához.
2. Állítsa be a ventilátor sebességét a  gomb megnyomásával. Választhatja a Low (alacsony), Medium (magas) és High (magas) sebességet. A sebességfokozat mellett világító jelzőfény mutatja a kiválasztott sebességet. (1-3).

3. Válassza ki a fény színét a  gomb megnyomásával. A fény lehet egyszínű vagy váltakozó.
SZÍNSORREND: Kék, piros, fehér, türkiz, lila, sárga, zöld, váltakozó

4. Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, nyomja meg ismét a ki/bekapcsoló gombot a Rovus Arctic Cooler kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Javasolt a készüléket kikapcsolás előtt 5 percig a legmagasabb sebességen működtetni, hogy a szűrő jobban kiszáradjon.

ALACSONY VÍZSZINT:

Ha a víztartályban található víz mennyisége lecsökken, a tartály jelzőfénye 60 másodpercenként 3-szor felvillan SÁRGA színben. Miután a tartályt feltölti, a jelzőfény ismét a szokásos módon világít.

KARBANTARTÁS:

Ajánlott a víztartályt hetente egyszer kívülről és belülről megtisztítani. Ehhez csak semleges mosogatószerre és egy puha törlőrongyra van szükség.

A készülék hatékony működése érdekében javasolt a szűrőt legalább 6 havonta cserélni.

A SZŰRŐ CSERÉJE

A szűrőt legalább 6 havonta kell cserélni, vagy amikor Ön úgy érzi, hogy a Rovus Arctic Cooler nem működik megfelelően. A szűrő cseréjéig a víztartály jelzőfénye SÁRGÁN világít. A szűrő

visszaállításához tartsa lenyomva a  és a  gombot 3 másodpercig, amíg a tartály jelzőfénye már nem SÁRGA színnel világít.

1. Válassza le a Rovus Arctic Coolert az áramforrásáról.
2. Óvatosan emelje fel az elülső rács alján lévő kioldófület, majd húzza ki- és lefelé a rácsot a készülékből.
3. Fogja meg a szűrőt, óvatosan emelje fel, majd csúsztassa ki a készülékből.
4. Helyezzen új szűrőt a Rovus Arctic Cooler készülékbe a szűrőn látható módon.
5. Helyezze az első grill felső lapját a nyílásba, és nyomja a kioldófület a helyére.

Technikai információk

- Termék megnevezése: ROVUS ARCTIC COOLER
- Típuszám: 17013-G
- Teljesítmény: 5V DC – 1,5 – 2,0A
- Töltő: Típuszám: SW-0501500EU – Bemenet 100-240V~, 50-60Hz, 0,2A Max – kimenet: 5,0V DC 1500mA – II. védelmi osztály / Zaj: 56,8dB